



## 8.8 Alarma de la datos

- El GREEN MACHINE funcionará cuando haya una alarma de datos, pero la tarjeta no registrará los datos.
- La alarma de datos se activará cuando ocurran las siguientes situaciones:
  1. No se ha instalado una tarjeta SD en la ranura del controlador.
  3. Cuando la tarjeta SD no se ha introducido en la ranura de manera correcta.
- Corrija los problemas antes mencionados y la alarma de datos se desactivará.

## 8.9 Alarmas de presión

- Cuando ocurre una alarma de presión:
  1. Se activará la luz de alarma y el zumbador de alarma
  2. El zumbador de alarma sonará durante 2 segundos, luego se apagará
  3. La luz de alarma no se puede deshabilitar
  4. La alarma de presión en el panel de control de VST esta en la pantalla de alarmas.
  5. Comenzará un temporizador de apagado de la estación de 72 horas si la alarma no se corrige de acuerdo con los siguientes temporizadores:
    - a) Se activa la alarma si la presión del UST es -6.00 IWC durante 30 minutos continuos.
    - b) Se activa la alarma si la presión del UST es +2.00 IWC durante 30 minutos continuos.
    - c) Se activa la alarma si la presión del UST es +0.00 +/- .015 IWC durante 60 minutos continuos.
    - d) Se activa la alarma si la presión del UST no varía +/- 0.20 IWC durante 60 minutos continuos.
  7. **Vea la Figura 8.15.**