



10.3 ALARMAS DE LA GREEN MACHINE

10.3.1 A. Alarma de la bomba de vacío

- Cuando una alarma de la bomba de vacío está activada:
 1. Existe un problema con el motor de la bomba de vacío, la bomba de vacío misma o el circuito de energía de la bomba de vacío.
 2. La GREEN MACHINE no funcionará durante una alarma de la bomba de vacío.
 3. Si la alarma de la bomba de vacío no se desactiva después de estos pasos, llame a su contratista de servicios autorizado (ASC) de la GREEN MACHINE.

10.3.2 B. Alarma de alimentación del panel

- Cuando una alarma de alimentación del panel está activa:
 1. Asegúrese que el interruptor de desconexión de seguridad (si está instalado) de la GREEN MACHINE esté encendido.
 2. Asegúrese que el ESO de la estación de gasolina no esté activado.
 3. El interruptor de alimentación que se encuentra en la parte frontal de la cubierta del panel de control está apagado.
 4. Encienda el interruptor de alimentación.
 5. Luego de encender el interruptor de alimentación, la alarma de alimentación de energía del panel se desactivará y GREEN MACHINE podrá funcionar.
 6. Si la alarma de alimentación de energía del panel no se desactiva después de estos pasos, llame a su contratista de servicios autorizado (ASC) de la GREEN MACHINE.

10.3.3 C. Alarma de sobrellenado

- Cuando la alarma de sobrellenado está activa:
 1. Ha ocurrido una situación de sobrellenado en la estación durante una descarga de combustible.
 2. La alarma de sobrellenado se debería desactivar 2 horas después de solucionar la situación de sobrellenado. Verifique el sistema de administración de combustible para verificar si existe un sobrellenado del UST.
 3. Si la alarma de sobrellenado no se desactiva en 24 horas, llame a su contratista de servicios autorizado (ASC) de la GREEN MACHINE.

10.3.4 D. Alarma de la tarjeta SD

- GREEN MACHINE continuará funcionando si se activa la alarma de la tarjeta SD.
- Cuando la alarma de la tarjeta SD está activa:
 1. No se ha instalado una tarjeta SD en la ranura del PLC.
 2. La protección contra escritura de la tarjeta SD está activada.
 3. La tarjeta SD no se ha introducido en la ranura de manera correcta.
 4. Corrija los problemas antes mencionados para depurar la alarma.
 - Si la alarma SD continúa activada, llame a su contratista de servicio autorizado de la GREEN MACHINE.