

ALARMA DE VARIACIÓN DE PRESIÓN

- Si no hay lectura de presión con una variación mayor a +/- 0.2 IWC por más de 60 minutos continuos.
- La luz de alarma se enciende y no se puede interrumpir mientras la alarma la condición persiste.
- Sonará el timbre de alarma (se puede restablecer cada 4 horas) pero no se puede desactivar mientras persista la condición de alarma.
- La GREEN MACHINE seguirá funcionando.
- Si la condición de alarma no se corrige en 60 minutos continuos, un período de 72 horas comienza el temporizador de apagado de la estación.

ALARMA DE VARIACIÓN DE PRESIÓN

- Si durante más de 60 minutos continuos no hay lectura de presión con una variación mayor que +/- 0.2 IWC.
- La luz de alarma se enciende y no puede interrumpirse siempre que la condición de alarma persista.
- El zumbador de alarma sonará (puede reiniciarse cada 4 horas), sin embargo, no se puede desactivar mientras persista la condición de alarma.
- La GREEN MACHINE continuará funcionando.
- Si la condición de alarma no se corrige en 60 minutos continuos, comienza un temporizador de apagado de la estación de 72 horas.

ALARMA DE APAGADO DE 72 HORAS

- Si cualquiera de las condiciones anteriores persiste durante más de 72 horas, el sistema de alarmas del panel de control de VST suspende automáticamente la operación de suministro de gasolina.
- La luz de alarma se enciende y no se puede interrumpir mientras la alarma la condición persiste.
- Sonará el timbre de alarma (se puede restablecer cada 4 horas) pero no se puede deshabilitado mientras persista la condición de alarma.
- Cuando está activo, la estación se apaga.