

8.7 Alarma del interruptor de mantenimiento

- La alarma del interruptor de mantenimiento se activará cuando se apaga el interruptor de mantenimiento. El interruptor de mantenimiento se utiliza para que la GREEN MACHINE deje de funcionar, lo que mantendrá el panel de control y el controlador del PLC encendidos.
- Esta función usualmente se usa si hay un problema con la GREEN MACHINE y se usa durante la solución de problemas.
- **Vea la Figura 8-9.**

Cuando la alarma del interruptor de mantenimiento está activa:

1. En la pantalla principal, el cuadro de texto de estado de GM se volverá ROJO y mostrará ALARM (ALARMA).
2. Presione el botón "Alarm Screen" (Pantalla de alarma) para ver la pantalla de alarma.
3. El cuadro de la alarma del interruptor de mantenimiento estará en ROJO y mostrará Alarma del interruptor de mantenimiento.

Para reiniciar la alarma del interruptor de mantenimiento:

1. Encienda el interruptor de mantenimiento ubicado en la parte frontal del panel de control de VST.
2. La alarma del interruptor de mantenimiento ahora mostrará Interruptor de mantenimiento Normal en un cuadro VERDE.