

<b>Informe de sobrellenado</b>		
Fecha:		
Nombre del contratista:		
Compañía del contratista:		
Nombre de la GDF:		
Dirección:		
Ciudad:	Estado:	Código postal:
Nombre de la persona de contacto de la GDF:		
Cargo de la persona de contacto de la GDF:		
Teléfono de la persona de contacto de la GDF:		
Correo electrónico de la persona de contacto de la GDF:		
<b>Detalles del sobrellenado</b>		
Fecha del sobrellenado:		
Octanos del combustible dispensado:		
Número de serie de la GREEN MACHINE:		

## 8.8 Alarma de datos digital

Si la unidad USB no está instalada o está instalada incorrectamente, se activará la alarma de datos digital.

- La luz de alarma se enciende y no se puede interrumpir mientras persista la condición de alarma.
- Sonará el zumbador de alarma (se puede restablecer cada 4 horas), pero no se podrá desactivar mientras persista la condición de alarma.
- La GREEN MACHINE funcionará durante esta alarma.
- Si no se corrige la condición de alarma, se inicia un temporizador de apagado de la estación de 72 horas.
- Una vez que la unidad USB esté instalada correctamente, la alarma se borrará y mostrará Normal (verde).



Figure 8-26: Unidad USB para almacenamiento digital (de datos)