

Informe de sobrellenado		
Fecha:		
Nombre del contratista:		
Compañía del contratista:		
Nombre de la GDF:		
Dirección:		
Ciudad:	Estado:	Código postal:
Nombre de la persona de contacto de la GDF:		
Cargo de la persona de contacto de la GDF:		
Teléfono de la persona de contacto de la GDF:		
Correo electrónico de la persona de contacto de la GDF:		
Detalles del sobrellenado		
Fecha del sobrellenado:		
Octanos del combustible dispensado:		
Número de serie de la GREEN MACHINE:		

8.8 Alarma de datos digital

- La GREEN MACHINE funcionará cuando haya una alarma de almacenamiento digital, pero la unidad USB no grabará o no podrá grabar los datos.
- La alarma de almacenamiento digital se activará cuando ocurra lo siguiente:
 1. No hay una unidad de almacenamiento digital (unidad USB) instalada en la ranura del PLC.
O
 2. Cuando la unidad de almacenamiento digital (unidad USB) no está insertada bien en la ranura del PLC adecuadamente. **Ver Figura 8-26.**
- Corrija los problemas anteriores y la alarma de almacenamiento digital desaparecerá.




Figura 8-26: Unidad USB para almacenamiento digital (de datos)